LM Cam aplikace CZ

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00


Tel: 244 472 125

1. Připojení k aplikaci

a) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci „**LMCam**“,
b) Ve svém telefonu otevřete nastavení WI-FI sítě a připojte telefon k WI-FI síti s názvem „**Pxxxxxxx**“, zadejte heslo: „**88888888**“ a vyčkejte, než se vám na displeji telefonu zobrazí symbol připojené WI-FI,
c) Otevřete staženou aplikaci „**LMCam“**. Pro vyhledání a připojení kamery vyberte v hlavním menu **„Ovládání zařízení**“ a stiskněte ikonu „**plus**“. Následně naskenujte QR kód, který naleznete na spodní straně zařízení a stiskněte „**Uložit**“ – kamera se připojí k aplikaci,









d) Pro vzdálenou kontrolu a ovládání je zapotřebí dané zařízení připojit k místní WI-FI síti. Stiskněte možnost ozubeného kolečka a vyberte nastavení WI-FI. Povolte WI-FI síť, vyberte název místní WI-FI sítě a heslo a stiskněte „**uložit“**.








2. Aplikace


a) **„Video soubory“** – zde naleznete zpětné přehrávání video nahrávek a pořízených fotografii. Pro zpětné zhlédnutí vybrané video nahrávky nebo fotografie, přesuňte soubor ze složky „**Nahrávání“** do složky „**Záloha souboru**“ (přetáhněte po souboru prstem do leva). Otevřete složku „**Záloha souboru**“ a stiskněte na libovolný soubor, ten se automaticky přehraje.
Přetáhnutím po souboru prstem do leva, můžete daný soubor smazat,




Pořízené video soubory a fotografie si můžete prohlédnout také v PC pomocí SD karty.

b) **„Nastavení nahrávání“** – zde můžete:

- sledovat živý přenos,
- pořizovat fotografie,
- ovládat zvuk (vypnout / zapnout),
- vybrat si režim (**normální režim** – kamera nahrává neustále / **režim pohybu** – kamera se zapne, zaznamená-li pohyb. V pohybovém režimu pod tlačítkem „**nastavení**“ můžete dále nastavit délku nahrávky, přepis záznamu a úroveň pohybu).



c) „Natavení aplikace“



Zobrazení data a času na displeji

Synchronizace času

Zvuk

Rozlišení (720P/1080P/WVGA)

Rychlost snímků (30FPS/25FPS)

Viditelnost zařízení

Nastavení WI-FI hesla

Formátování SD karty

Výchozí nastavení



3. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.