Bezkontaktní digitální teploměr K6

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

Tel: 244 472 125


Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Zařízení

2. Popis zařízení





3. Zapojení zařízení

Před použitím je zapotřebí vložit do zařízení baterie a vyčkejte cca 10 minut než se zařízení zahřeje. Nikdy do zařízení nepoužívejte dobíjecí baterie, vždy jen baterie na jedno použití.

Pro stabilní a spolehlivé měření je nezbytné zkontrolovat bezdotykový teploměr a podle potřeby změnit nastavení. Změřte nejprve tělesnou teplotu klasickým teploměrem dostanete např. teplotu 36,5°C, poté snímejte teplotu téže osoby pomocí infračerveného teploměru bez kontaktu (udržujte vzdálenost mezi teploměrem a osobou 3 až 5 cm). Dostanete-li teplotu 36,5°C je teploměr nastaven správně, pokud dostanete nižší nebo vyšší teplotu je zapotřebí teploměr nastavit.
Není-li zařízení delší dobu používáno, jakmile jej znovu zapnete, zařízení nejprve jej znovu otestujte.

4. Nastavení

Volba jednotky teploty, funkce F1: stiskněte tlačítko režimu po dobu 2 vteřin, na displeji se zobrazí **„F1“** a stiskněte **„▼“** pro stupně Celsia nebo **„▲“** pro stupně Fahranheita.

Nastavení teplotního rozdílu, funkce F2: stiskněte tlačítko režimu po dobu 2 vteřin na displeji se zobrazí **„F1“** stiskněte tlačítko režimu znova a zobrazí se **„F2“**. Stiskněte „▲“ pro zvýšení o 0.1°C nebo **„▼“** pro snížení o 0.1°C.

Nastavení alarmu, funkce F3: stiskněte tlačítko režimu po dobu 2 vteřin na displeji se zobrazí **„F1“** stiskněte tlačítko režimu znova po dobu 2 vteřin a na displeji se zobrazí **„F3“.** Stiskněte „▲“ pro zvýšení o 0.1°C nebo **„▼“** pro snížení o 0.1°C.
Výchozí hodnota výstrahy je 38,5°C.

Natavení bzučáku, funkce F4:stiskněte tlačítko režimu po dobu 2 vteřin na displeji se zobrazí **„F1“** stiskněte tlačítko režimu ještě 3x a zobrazí se „**F4“**. Stiskněte „▲“ bzučák se zapne (na displeji se zobrazí ON) stisknutím tlačítka **„▼“** jej vypnete.

5. Specifikace

Hmotnost zařízení	108g
Rozměry zařízení	122x 41x 147mm
Operační teplota	10-40 °C
Míra vlhkosti	<85%
Napájení	3V (1.5V x 2AAA)
Měřitelná teplota	32 – 42.9°C
Měřitelná vzdálenost	3 – 5 cm



6. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.