Dětské hodinky s GPS lokátorem KT12 4G

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 3, Praha 4–141 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

Podrobný manuál


1. Obsah balení


- Uživatelský manuál
- Hodinky
- Šroubováček
- Náhradní šroubky
- Nabíječka


2. Popis zařízení



3. Menu hodinek








- Kontakty – seznam telefonních kontaktů
- Telefon – uskutečnění hovoru
- Video hovor – uskutečnění video hovoru
- Chat
- Kamera – pořízení fotografii
- Galerie – galerie pořízených fotografii

- Nastavení – zde nastavíte vyzváněcí tony, jas obrazovky, jazyk, připojení k wi-fi síti, výběr tapety obrazovky, nastavení datumu a času a tovární nastavení
- Kroky – počet ušlých kroků
- Přátelé – pro spojení s přáteli podržte dvoje hodinky vedle sebe, přátele se rozsvítí. Hodinky podporují až 4 přátelé, můžete si mezi sebou posílat obrázky a chatovat spolu. Přítele vymažete dlouhým stisknutím na ikonu přátele.

3. Připojení k aplikaci


1) Do zařízení vložte SIM kartu. Dle jednotlivých variant hodinek se tento bod drobně liší.

- Bílé hodinky mají slot pod šroubovacím krytem – ten se dá vyšroubovat pomocí přiloženého plastového příslušenství nebo mince.
- Modré mají slot schovaný pod pryžovou krytkou na straně hodinek.
- Růžové hodinky mají slot pod zadním krytem (nutné vyšroubovat 4 malé šroubky).




2) Stáhněte si aplikaci **SeTracker**. Je volně ke stažení na GooglePlay i AppStore. Aplikaci zapněte a zaregistrujte se (volba ***Register***). Již při volbě ***Register*** (případně při následném přihlašování) doporučujeme zaškrtnout volbu ***Auto Login***. Aplikace si tím zapamatuje Vaše přihlašovací údaje a nebudete je muset zadávat při opětovném spuštění aplikace.

Budete potřebovat znát **ID** hodinek, které je nalepeno přímo na krabičce nebo na hodinkách. Ostatními údaji jsou již jen běžné uživatelské údaje - telefon, mail, přezdívka, heslo.



Popis úvodní obrazovky aplikace:


Account – uživatelské jméno, tj. email, který jste uvedli při registraci
Password – heslo
Auto login – pokud je zaškrtnutá tato možnost, aplikace si pamatuje přihlašovací údaje a není je nutné pokaždé znovu vyplňovat
Language – nastavení jazyku
Area – nastavení oblasti *Login* – přihlášení
Register – registrace



Popis aplikace:


MAP - mapa, na které je možné sledovat aktuální polohu zařízení.
SETTINGS - nastavení.
WATCH - možnost nalezení spustí alarm na hodinkách
ALARM - nastavit lze až 3 různé budíky. Mohou být jednorázové, opakovat se denně nebo jen určené dny
MESSAGE - přehled jednotlivých zpráv z hodinek (informace o slabé baterii, SOS upozorněních apod.)
GEOFENCE – lze nastavit rozsah, ve kterém by se hodinky měli držet. Nastavit lze 200 – 2000 metrů.
FOOTPRINT – zobrazení historie pohybu. Po vybrání časového rozmezí se zobrazí historie pohybu ve vybranou dobu.
CHAT – přes tuto možnost lze nahrávat zprávy a odesílat je do hodinek, tam se poté přehrají pomocí stisku určeného. Vzkaz jde nahrát i přes hodinky a naopak jej poslat do aplikace. Jednotlivé vzkazy se poté zobrazují jako klasická konverzace. Pokud přijdou nové vzkazy, zobrazí se u položky CHAT červené kolečko s počtem nových zpráv.
MY – menu, pod kterým se skrývá nastavení uživatelských údajů, přidání zařízení a možnost změny hesla.
HOME – návrat na tuto obrazovku z jakéhokoliv podmenu

Menu **SETTINGS** - nastavení – nastavit lze:




SOS number = SOS číslo. Nastavte jen jedno – na pozici 1.
Monitoring – přes tuto možnost je možné uskutečnit vzdálený skrytý odposlech (odešlete do hodinek příkaz a ty Vám následně zavolají – hovor standardně přijmete a slyšíte, co se děje v okolí hodinek. Uživatel hodinek v tomto případě o ničem neví. Standardně hodinky volají na číslo uvedené při registraci, ale lze zadat i jiné číslo a potvrdit tlačítkem OK (hodinky na dané číslo zavolají, ale uložené zůstane číslo původní - hlavní).
Work mode - sledovací interval = jak často GPS odesílá údaje o poloze. Nastavit lze minuta, 10 minut nebo hodina. Standardně je nastaveno 10 minut a tuto volbu doporučujeme ponechat nastavenou. Čím kratší doba - tím menší výdrž baterie.
Do not disturb – nastavení času, po který se na hodinky nelze dovolat – např. doba výuky. Nastavit lze 3 různé intervaly.
SMS alerts setting – lze zapínat a vypínat různá upozornění
Telephone – uložení kontaktů (uložit jich lze až deset a poté na ně z hodinek telefonovat).
Language and time zone – nastavení časové zóny a času
Push switch – aktivace / deaktivace sensoru sundání hodinek z ruky
LBS – aktivace / deaktivace získávání polohy pomocí LBS (mobilní sítě)
Remote shutdown – hodinek na dálku
Restore the default work mode – obnovení všech nastavení do původních


CHAT **MAP** - aktuální poloha **FOOTPRINT** – historie








3) První hodinky se s aplikací propojí již registrací do aplikace (proto se zadává ID při registraci do aplikace). Pro přidání dalších hodinek je nutné jít do ***MY*** > ***DEVICE LIST*** > ***ADD DEVICE.*** Poté vyplníte *ID* a libovolný *název hodinek* (v aplikaci anglicky *ID – license a nickname*). Mezi hodinkami se poté přepíná klikem na tlačítko „***Switch***“ – objeví se vedle názvu hodinek.
V rámci položky menu ***DEVICE LIST*** lze hodinky případně i odstranit z aplikace nebo přejmenovat.





V menu ***MY*** je také možné upravovat ***Personal Data*** (tj. vaše údaje – mail, telefon apod.) a změnit heslo do aplikace jako takové – ***Change Password***. Pro změnu budete muset zadat aktuální heslo a 2x nové heslo.

4. Specifikace

Hmotnost zařízení	200g
Rozměry zařízení	50 x 40 x 12 mm
Rozlišení displeje	240x240
Baterie	730mAh
Podporovaný operační systém	Android / IOS



5. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.