Domácí alarm Secutek SWD-WM2N - WiFi + GSM

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

Tel: 244 472 125


Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Hlavní jednotka
- Dálkový ovladač
- 2x Bezdrátový dveřní snímač
- Bezdrátový PIR senzor
- Napájecí adaptér
- Návod


2. Popis zařízení

Hlavní jednotka




1. Funkční tlačítko
2. Led dioda zapnutí
3. Led dioda GSM
4. Stavová Led dioda
5. Led dioda signálu
6. Informační dioda
7. Tlačítko zapnutí / vypnutí
8. Napájecí konektor
9. Konektor pro připojení sirény
10. Slot na SIM kartu
11. Kódovací tlačítko
12. Mikrofon

PIR senzor




1. Indikační dioda
2. Senzor detekce pohybu
3. Držák
4. Přepínač módů

Dveřní snímač



1. Snímací senzor
2. Indikační dioda
3. Magnetická část senzoru

Ovladač



1. Indikační dioda
2. Zamykací tlačítko
3. Domovské tlačítko
4. Odemykací tlačítko
5. SOS tlačítko

3. Rychlý start

1. Vložte do hlavní jednotky kartu SIM.
2. Přepněte tlačítko zapnutí do polohy ON. Jednotka se zapne.
3. Spárujte hlavní jednotku s aplikací SmartLife.
4. Spárujte jednotlivé periferie s hlavní jednotkou.

4. Signalizace Led diod

Led diody

	Nesvítí	**Bliká**	**Svítí**
Napájení (Červená)	V provozu na baterii	Slabá baterie	Napájení ze sítě
GSM (Modrá)	/	/	Připojeno k GSM
Stav (Modrá)	Deaktivace alarmu	Aktivace senzorů	Aktivace alarmu
Signal (Modrá)	/	Příjem RF signálu	/


Informační Led dioda (6)

	Rychle bliká	**Pomalu bliká**	**Svítí**
Červená	Vstup do zóny alarmu	/	/
Žlutá	/	Bez internetu	/
Zelená	Párování senzoru	/	/
Tyrkysová	Připojování k WiFi	WiFi hotspot link	Připojeno k internetu


5. Spárování hlavní jednotky s aplikací

a) Do svého mobilního telefonu stáhněte a nainstalujte aplikaci „SmartLife“ z obchodu Google Play nebo Apple App Store.


b) Spusťte aplikaci a budete vyzváni k vytvoření registrace. (Pokud již aplikaci používáte, přihlaste se svým účtem). Po přihlášení se dostanete na hlavní obrazovku aplikace.




c) Pro přidání hlavní jednotky stiskněte tlačítko „⊕“ v pravém horním rohu. Vyberte kategorii **„Security & Sensors“**, a následně položku **„Alarm (Wi-Fi)“**.



d) Vyberte místní WiFi síť, ke které se jednotka následně připojí. 5Ghz pásma nejsou podporována. Následně vyplňte heslo zvolené WiFi sítě a potvrďte.



e) Dále podržte párovací tlačítko cca 3-5 sekund, dokud neuslyšíte 2x pípnutí. Tím bude zařízení připraveno k párováni. Potvrďte a aplikace začne s párováním hlavní jednotky.



f) Zařízení bude spárováno s aplikací

6. Přidávání senzorů

Přibalené periférie jsou již s jednotkou spárovány

1. Pomocí aplikace
   - V aplikaci vyberte spárovanou hlavní jednotku a přejděte do záložky **„Accessories“**
   - Zvolte typ periferie (dálkový ovladač, Senzor) a stiskněte tlačítko **„+“**. Hlavní jednotka začne zeleně blikat
   - Následně zapněte vybraný senzor a proveďte akci
     - PIR senzor: vyvolejte detekci pohybu
     - Dveřní snímač: přiložte magnetickou část ke dveřnímu snímači.
     - Dálkové ovládání: stiskněte libovolné tlačítko na ovladači

2. Pomocí párovacího tlačítka
   - Podržte cca 2 sekundy párovací tlačítko na hlavní jednotce. Jednotka jednou pípne a začne zeleně blikat.
   - Následně zapněte vybraný senzor a proveďte akci
     - PIR senzor: vyvolejte detekci pohybu
     - Dveřní snímač: přiložte magnetickou část ke dveřnímu snímači.
     - Dálkové ovládání: stiskněte libovolné tlačítko na ovladači
   - Po úspěšném spárování hlavní jednotka pípne.


7. Popis funkcí aplikace

Ovladač jednotlivých stavů



Away Armed: Tento mód je určen pro případ, kdy se nenacházíte doma.Všechny senzory budou aktivní.
Disarmed: Tento mód deaktivuje alarm. Spuštěny budou pouze senzory, které jsou přiřazeny do 24 Hours Zone
Home armed: Tento mód je určen pro případ, že se nacházíte doma. V případě poplachu spustí jen senzory z nastavené zóny

Nastavení



Výběr role: Zvolte roli Administrator / Visitor. Visitor může pouze ovládat zařízení. Administrator může provádět jeho nastavení.
Administrator: Výchozí heslo: 123123
Visitor: Výchozí heslo: 123456

Nastavení zpoždění: Lze nastavit zpoždění aktivace a spuštění alarmu.


Nastavení hesel: Umožňuje upravit hesla jednotlivých uživatelůS

Plánovaná aktivace / deaktivace alarmu: Nastavte hodinu a den, kdy má být alarm aktivní a kdy se má plánovaně deaktivovat.

Nastavení tel.čísel: Nastavte tel.číslo pro zavolání nebo zaslání sms v případě poplachu. Pro nastavení tel.čísla přejeďte prstem vlevo po políčku **„Input number“.** Zobrazí se se ikona pro zadání tel. čísla nebo pro jeho smazání.

Nastavení jazyků: Zvolte jazyk aplikace

Správce senzorů a zón



Vytváření a správa zón: Pro vytvoření zóny zvolte tlačítko **„+“,** případně po rozbalení **„zone management“** modifikujte již předpřipravené zóny.
Při vytváření zón vyberte typ zóny, délku alarmu a přiřaďte zóně jednotlivé senzory.

Popis typů zón

	Away arm	**Home arm**	**Disarm**
24 Hours zone	Alarm	Alarm	Alarm
Ordinary zone	Alarm	Bez alarmu	Bez alarmu
Home zone	Alarm	Alarm	Bez alarmu
Delay alarm	Zpožděný alarm	Zpožděný alarm	Bez alarmu

Správce a přidávání nových dálkových ovladačů: Pro přidání nového dálkového ovladače zvolte tlačítko **„+“.** Hlavní jednotka začne zeleně blikat

- Následně zapněte vybraný senzor a proveďte akci
  - Dálkové ovládání: stiskněte libovolné tlačítko na ovladači


Správce a přidávání nových senzorů: Pro přidání nového senzoru zvolte tlačítko **„+“.** Hlavní jednotka začne zeleně blikat

- Následně zapněte vybraný senzor a proveďte akci
  - PIR senzor: vyvolejte detekci pohybu
  - Dveřní snímač: přiložte magnetickou část ke dveřnímu snímači.

Ovládání alarmu pomocí SMS

SMS příkaz	**Password#0#**	**Password#0#**	**Password#0#**
Popis funkce	Home arm	Away Arm	Disarm

Přehled událostí



Reset zařízení

Pro reset zařízení podržte párovací tlačítko po dobu cca 10 sekund. Alarm 3x pípne. Reset zařízení odstraní všechny spárované senzory.



8. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.