Videozvonek Secutek s RFID čtečkou

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:


SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz

1. Zobrazení přístroje

1.1 Celkový pohled



1. Reproduktor
2. Tlačítko foto
3. Tlačítko menu / Tlačítko zvonění
4. Monitor / zvuk +
5. Tlačítko odemknout / zvuk -
6. Tlačítko zvednout / zpět
7. Zobrazovací monitor
8. Konektor
9. Kolečko pro nastavení hlasitosti mikrofonu
10. Napájecí konektor

2. Rychlý start

- Propojte vnitřní jednotku s venkovní.
- Obě jednotky připojte k napájení a připevněte na zeď.
- V případě potřeby také propojte venkovní jednotku s elektronickým zámkem.

3. Podrobný návod

3.1 Hovor od osoby u venkovního zvonku

1. Ve chvíli, kdy návštěvník stiskne tlačítko na zvonku, začne vnitřní jednotka zvonit. Zároveň se zobrazí náhled z kamery zvonku a návštěvník má možnost zanechat 15 s dlouhý vzkaz.
2. Pokud nenastane u vnitřní jednotky žádná reakce, záznam se uloží jako nezobrazený vzkaz.
3. Vnitřní jednotka v případě nečinnosti (nereagování na zvonění) sama ukončí náhled, přestane zvonit a vrátí se do menu.

3.2 Monitorování

1. Stiskněte tlačítko [4] pro monitorování vnějšího prostoru.

3.3 Odemčení dveří

1. Při monitorování nebo při komunikaci s vnější jednotkou je možné stiskem tlačítka [6 a poté 5] odemknout dveře, na které je připojený elektronický zámek.

3.4 Komunikace

1. Ve chvíli, kdy na Vás někdo zazvoní, komunikaci zahájíte stiskem tlačítka [6].
2. Poté je možné 1 minutu komunikovat mezi vnější a vnitřní jednotkou.
3. Opětovným stiskem tlačítka [6] je možné komunikaci ukončit v kratším čase, než je zmíněná minuta.

3.7 Připevnění na zeď ->

1. Upevněte kovový držák na zeď (4 šrouby).
2. Připojte potřebné kabely.
3. Monitor nasaďte na zeď, resp. kovový držák.

3.8 V menu lze:

1. Zobrazit pořízené fotografie/videa.
2. Přepínat mezi režimem fotografie a videa.
3. Nastavit hlasitost a tón zvonění.
4. Nastavit datum a čas.
5. Zobrazit informace o zařízení (verze SW, stav paměti).

A:Maximum length of cable from camera to monitor
B:Maximum length of cable from monitor to monitor
C:Maximum length of cable Lock to camera cables

	Color	Lock Line
1	Red	Lock+
2	Black	Lock-

	Color	4PIN Line
1	Yellow	Video
2	Black	GND
3	Green	Audio
4	Red	Power

	0.2MM²	0.5MM²	1.0MM²
A	30M	50M	100M
B	30M	50M	100M
C	2M	3M	5M

	Color	5PIN Line
1	Yellow	Video
2	Black	GND
3	Green	Audio
4	Red	Power
5	Blue	Signal

3.8 Spárování RF čipu se zvonkem

1. K aktivnímu zvonku přiložte nejprve párovací čip (zelený).
2. Poté je možné přikládat klasické (modré) čipy a tím je propojit se zvonkem. Ukládání čipu uložte opětovným přiložením zeleného čipu.
3. Čip je možné naopak odstranit přiložením nejprve červeného čipu a poté modrého, který budete chtít odebrat. Nakonec opět přiložíte červený čip pro ukončení režimu odstraňování čipů.

4. Specifikace

Vnitřní jednotka	**Venkovní jednotka**
7“ TFT LCD displej	Kamera
Rozlišení displeje 800x480	Mikrofon
Napájení 14V/1.2A	Reproduktor
Reproduktor, mikrofon a kamera	1x zvonek
Rozměry 248 x 150x 32 mm	Rozměry 45 x 80 x 52 mm



5. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie **Videotelefony a zvonky.** Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu info@spyobchod.cz

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.