Chytré hodinky DZ09

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

1. Obsah balení:

- Chytré hodinky
- Manuál v AJ
- Pásek
- Nabíjecí kabel

2. Důležitá upozornění

A) Nenoste náramek během koupání a plavání.

B) Pro nabíjení připojte přímo do USB nabíječky, nebo USB výstupu z počítače.

C) Nevystavujte náramek prostředí, kde je dlouhodobě velká vlhkost, nebo kde panují extrémně vysoké nebo nízké teploty.

D) Před prvním použitím náramku ho plně nabijte po dobu asi 2 hodin.

3. Začínáme

Náramek se automaticky spustí připojením k napájení do USB portu. Případně podržte po dobu 3 s funkční tlačítko v dolní části displeje.

Zapněte na telefonu Bluetooth. Zvolte **Nastavit** a **Spojte zařízení a zažijte více funkcí.** Vyčkejte až telefon najde zařízení a klikněte na něj. Během asi jedné minuty dojde ke spárování hodinek s telefonem. V případě výzvy udělte příslušná povolení (různá podle telefonu).

4. Ovládání hodinek

V případě zhasnutého displeje po stisknutí funkčního tlačítka rozsvítí obrazovka hodin s aktuálním časem. Přejetím po obrazovce přejdete k úvodní obrazovce hodinek



se

Přejížděním po obrazovce hodinek rolujete mezi jednotlivými funkčními obrazovkami. Stiskem příslušné ikony provedete výběr. Stiskem funkčního tlačítka se vrátíte na úvodní obrazovku.



Obrazovka 1



Call – umožní vytočit libovolné telefonní číslo (následně je možné zvolit, zda hovor bude proveden pomocí vložené sim karty nebo připojeného Bluetooth zařízení)

Message – umožní napsat SMS zprávu, zobrazit přijaté a odeslané zprávy

Contact – Seznam přidaných telefonních čísel (možno zobrazit čísla uložená v hodinkách nebo telefonní čísla uložená na Bluetooth zařízení)

Calling – Přehled uskutečněných hovorů

Obrazovka 2



BTNotification – V případě připojení k Bluetooth zařízení zobrazí notifikace ze zařízení

Capture – V případě připojení k Bluetooth zařízení funguje jako vzdálené ovládání fotoaparátu

Fmgr – V případě vložení microSD karty zobrazí uložené soubory na kartě.

ImageViwer – Prohlížeč obrázků

Obrazovka 3



Setting – Nastavení hodinek (Datum a čas, jazyk, podsvícení atd.)

Calendar – Klasický kalendář

Alarm – Vytváření a nastavení budíků

Calculator – Základní se základními aritmetickými operacemi

Obrazovka 4




SoundRecorder – slouží k nahrávání zvuku jako klasický diktafon

Bluetooth – Nastavení Bluetooth připojení k mobilnímu telefonu

Camera – umožní pořízení snímku fotoaparátem hodinek

AudioPlayer – V případě vložení microSD karty slouží jako přehrávač hudby

Obrazovka 5



Profile – Volba zvukových profilů hodinek

Pedometer – Měřič kroků

SleepMode – Měření kvality a doby spánku

SedentaryReminder – Nastavení upozornění na čas strávený sezením



5. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.