IP dome kamera Secutek LIRDNTS200

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

1. Popis kamery



1 - Čidlo pro IR přísvit

2 - Šroubek pro nastavení Zoomu

3 - Čočka kamery

4 - Konektor LAN

5 - Napájecí konektor

6 - Šroubek pro nastavení fokusu

2. Zprovoznění zařízení

- Do kamery připojte napájecí a síťový kabel.
- Připevněte ji na zeď/strop dle potřeby.
- Kameru je nyní možné používat - ovládat přiloženým softwarem do PC/telefonu nebo propojit s NVR nahrávacím zařízením.


3. Stažení aplikace FreeIP

1. Stáhněte si aplikaci **FreeIP** z Obchodu Play (Android), nebo App Store (iOS).


Android **iOS**

2. Zapněte aplikaci FreeIP

3. Po naběhnutí aplikace klikněte **na tlačítko vlevo nahoře** pro zobrazení menu a zde zvolte položku **SN login**.



4. Naskenujte QR kód, který se nachází na balení či krytu kamery.



5. Další dvě položky jsou Vaše uživatelské jméno (účet) a heslo. Jméno účtu je admin. Heslo je základně nastavené také na „admin“.

6. Nyní už jen zbývá potvrdit Vámi zadané údaje kliknutím na Login a máte hotovo. Nyní byste měli vidět online obraz z kamery na Vašem telefonu.

Pozn. Pokud si nevíte rady, zkuste se podívat na naše video, kde můžete vidět přidání zařízení v mobilní aplikaci: http://blog.spyobchod.cz/pridani-kamery-ci-nvr-do-aplikace-freeip/


3. Správa přes webové rozhraní a nastavení wifi

1 – Kameru je nutné připojit do stejné internetové sítě jako PC.



2 – Do PC nainstalujte program IP search

- Tento program slouží ke zjištění IP adresy připojené kamery
- Hledání aktivujete stiskem ikony „Search“
  Pokud máte připojených více kamer je nutné vybrat tu správnou podle kódu mac. Tento kód je umístěn na etiketě na spodní straně kamery.
- Poté kameru vyberte jedním stiskem, taky aby se Vám zbarvil řádek. Zatrhněte možnost DHCP enable, vyplňte user (admin), password (admin) a změnu uložte kliknutím na ikonu „modify“.
- Dále klikněte dvojklikem na řádek vybrané kamery. Následně se Vám zobrazí odkaz webového rozhraní kamery (tuto stránku je nutné otevřít v prohlížeči explorer).




3 - Přihlášení do webového rozhraní

- Před přihlášením je nutné stáhnout a nainstalovat plugin.



Po instalaci obnovte připojení a zobrazí se Vám již přihlašovací okno.
Přihlašovací údaje : **User – admin**
Pass - admin

Poté klikněte na složku „configuration“ , „network“, advance setup, wifi a vyberte Vaší síť a vložte heslo sítě (Key).
Nastavení uložíte kliknutím na ikonku „Save“.



4 . Specifikace

Parametr	Popis
Konektivita	WiFi, RJ45
Rozlišení	2688x1529px
Objektiv	2,8 - 12 mm
Min. osvětlení	0 LUX
Komprimace videa	H.264
IR přisvícení	do 40 metrů
Protokoly	IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS
Alarmy	Při detekci pohybu
Aplikace pro iOS / Android	Ano
Software do PC	Ano
Napájení	DC12V±10%, 1A
Rozměry	220 x 80 x 80 mm
Váha	1,4g



5. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz