USB inspekční kamera s 5m kabelem

Návod k obsluze



Hlavní výhody produktu:


- Jednoduchá instalace a ovládání
- 6 LED diody pro přísvit
- Velmi přijatelná cena

1. Obsah balení


1. Inspekční kamera s 5m kabelem a USB konektorem
2. 3 držáky kamery
3. Krytka kamery
4. CD s ovládacím softwarem
5. Anglický návod

2. Zprovoznění


- Nejprve si zkopírujte oba programy z přiloženého CD do vašeho PC



3. Připojte kameru pomocí USB do vašeho PC
4. Spusťte program Smart Camera a v Settings vyberte zařízení Endoscope, následně se vám již na monitoru zobrazí záběr kamery
5. Poté zvolte rozlišení
    - AVI (720p) nebo ASF (480p)



- Zbytek levé části nastavení ponechte v defaultní podobě
- V případě, že budete kameru používat i pro fotografování či nahrávání videí, si nastavte příslušná úložiště (Path)
- Pokud chcete vytvářet sekvence fotek zaklikněte checkbox u Interval Snap a následně si nastavte Interval Time (interval, ve kterém budou fotky vytvářeny) a Maximin (maximální počet fotek vytvořených na jeden pokyn (stisk tlačítka Take Photo)
- Kamera nemá mikrofon, proto nechte checkbox Record Audio nezaškrtnutý
- Nyní již máte vše připraveno. Pokud budete chtít udělat fotku, stiskněte tlačítko Take Photo, pokud video stiskněte Record Video
- Záběr na celou obrazovku docílíte označeným tlačítkem



- Vytvořené soubory si můžete prohlížet, či přehrávat pomocí běžných Windows, najdete je uložené na adrese, kam jste si je v sekci Path uložili
- Přísvit můžete ovládat kolečkem na straně USB konektoru
- Příklady aplikace jednotlivých držáků:



3. Specifikace

Senzor	CMOS 0,3 Mpix
Rozlišení	640x480, 1280x720
Úhel záběru	60°
Min. ostření	6 cm
Rozhraní	USB 2.0
Přísvit	6 ks LED diod

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@spyobchod.cz